



ARAS SERİGRAF MALZEMELERİ
TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

PREGASOL - P

KULLANIMA HAZIR EMÜLSİYON SÖKÜCÜ

PREGASOL - P polivinil alkol kökenli, kullanıma hazır tüm fotoemülsiyonlu tabakaları çabuk ve etkili bir şekilde çıkaran bir maddedir.

ÖZELLİKLERİ : PREGASOL P kokusuzdur, klor ihtiva etmez. İpek gözeneklerini tahrip etmediği gibi aşındırıcı ve beyazlatıcı özelliği de yoktur. Sıvımsı (jel) kıvamında olduğu için dikey pozisyonda serigraf baskı kalıpları üzerindeki emülsiyon tabakalarını çıkarmada çok uygundur. Çerçeve üzerindeki ipeği gevşetip deforme etmediği için iyi sonuçlar elde edilir. Şablon büyüklüğü ne olursa olsun üzerindeki fotoemülsiyon tabakasını sökmede çok etkilidir.

UYGULAMA : İpeği dikkatlice, üzerindeki bütün mürekkep kalıntılarından arındırın. sonra su ile iyice durulayın. PREGASOL P yi ipeğe uygulamadan önce yüzeyde hiç su kalmamalıdır. İpeğin her iki yüzüne sert olmayan bir fırça ile muntazam şekilde PREGASOL P yi dağıtın. Yaklaşık iki dakika sonra güçlü bir su püskürtmesine tutun. Eğer bu imkanınız yok ise fırça vasıtasıyla foto emülsiyon tabakası tamamen eriyinceye kadar fırçalayın. Ve sonra ipeği tazyikli suya tutun. PREGASOL P yi ipek üzerinde kurutmayın. Zira foto emülsiyon ile birleşen PREGASOL P nin çıkarılması çok güç olacaktır.

RENK : Pembe

KIVAM : Sıvımsı (jel)

DEPOLAMA : 20 C derecede 1.yıl. 0 derecenin altındaki sıcaklıklarda PREGASOL P sıvımsı kıvamını kaybeder. Fakat foto emülsiyon sökücü özelliğini korur.

SAĞLIK VE ÇEVRE : PREGASOL P ile çalışırken göze kaçmamasına dikkat ediniz. Çıkan eriyikler oluk ve kanalizasyona güvenle boşaltılabilir.